



TANIT S.A.

Pte. Raúl Alfonsín 2168 (B1824JDN) - Lanús Este, Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4247-6006 - Fax: (54 11) 4247-6700 - tanit@tanit.com.ar

PRODUCTOS

BÚSQUEDA ACTUAL: TODOS LOS PRODUCTOS




AA-002

GUIADOR DE HOJA

Familia: [Guías](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea: [ROTONDA 700 COUNTRY,](#)
[HA62](#)



AA-202

GUIADOR DE HOJA

Familia: [Guías](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea: [ROTONDA 640 FUSION](#)

[SIN IMAGEN](#)

AA-205 (AL-T01)

TOPE GUIA PARANTE
LATERAL

Familia: [Topes,](#) [Guías](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea:

[SIN IMAGEN](#)

AA-206 (AL-T02)

TOPE GUIA PARANTE
CENTRAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora:
Línea:



AA-452

GUIA TAPA
PARANTE
Familia: [Guias](#)
Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)
Línea: [HA110](#)



AA-681

GUIADOR DE HOJA
Familia: [Guias](#)
Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)
Línea: [HA110](#)

[SIN IMAGEN](#)

MT-316

TOPE GUIA PARANTE
CENTRAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora: [METALES DEL TALAR](#)
Línea:



T-117

TOPE GUIA PARANTE
LATERAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora:
Línea:

[SIN IMAGEN](#)

T-117 FLAMIA

TOPE GUIA PARANTE
LATERAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora: [FLAMIA](#)
Línea:

[SIN IMAGEN](#)

T-118

TOPE GUIA PARANTE
CENTRAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea:

[SIN IMAGEN](#)

T-118 FLAMIA

TOPE GUIA PARANTE
CENTRAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora: [FLAMIA](#)
Línea:

[SIN IMAGEN](#)

T-118 VIALMO

TOPE GUIA PARANTE
CENTRAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora:
Línea:



T-155 / AA-211

TOPE GUIA PARANTE
CENTRAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora: [HYDRO / SAPA](#), [ALUAR](#)
Línea:



T-168

GUIADOR
Familia: [Guias](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA RPT](#), [A40](#)
[RPT](#)



T-89

TOPE GUIA PARANTE
LATERAL
Familia: [Topes](#), [Guias](#)
Extrusora:
Línea:

[SIN IMAGEN](#)

T-90

TOPE GUIA PARANTE
CENTRAL

Familia: [Topes](#), [Guias](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA](#)