




## TANIT S.A.

Pte. Raúl Alfonsín 2168 (B1824JDN) - Lanús Este, Buenos Aires, Argentina.  
(54 11) 4247-6006 - Fax: (54 11) 4247-6700 - [atencionalcliente@tanit.com.ar](mailto:atencionalcliente@tanit.com.ar)

## PRODUCTOS

BÚSQUEDA ACTUAL: TODOS LOS PRODUCTOS

---




### AA-002

GUIADOR DE HOJA

Familia: [Guías](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea: [ROTONDA 700 COUNTRY,](#)  
[HA62](#)



### AA-202

GUIADOR DE HOJA

Familia: [Guías](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea: [ROTONDA 640 FUSION](#)

[SIN IMAGEN](#)

### AA-205 (AL-T01)

TOPE GUIA PARANTE  
LATERAL

Familia: [Topes,](#) [Guías](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea:

---

[SIN IMAGEN](#)

### AA-206 (AL-T02)

TOPE GUIA PARANTE  
CENTRAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora:  
Línea:



### AA-452

GUIA TAPA  
PARANTE  
Familia: [Guias](#)  
Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)  
Línea: [HA110](#)



### AA-681

GUIADOR DE HOJA  
Familia: [Guias](#)  
Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)  
Línea: [HA110](#)

---

[SIN IMAGEN](#)

### MT-316

TOPE GUIA PARANTE  
CENTRAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora: [METALES DEL TALAR](#)  
Línea:



### T-117

TOPE GUIA PARANTE  
LATERAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora:  
Línea:

---

[SIN IMAGEN](#)

### T-117 FLAMIA

TOPE GUIA PARANTE  
LATERAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora: [FLAMIA](#)  
Línea:



### T-118

TOPE GUIA PARANTE  
CENTRAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora: [ALUAR](#)  
Línea:



### T-118 FLAMIA

TOPE GUIA PARANTE  
CENTRAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora: [FLAMIA](#)  
Línea:

---

[SIN IMAGEN](#)

### T-118 VIALMO

TOPE GUIA PARANTE  
CENTRAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora:  
Línea:



### T-155 / AA-211

TOPE GUIA PARANTE  
CENTRAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora: [HYDRO / SAPA](#), [ALUAR](#)  
Línea:



### T-168

GUIADOR  
Familia: [Guias](#)  
Extrusora: [ALUAR](#)  
Línea: [MODENA RPT](#), [A40 RPT](#)



### T-191 (Accesorio Nuevo)

TOPE GUIA PARANTE  
LATERAL  
Familia: [Guias](#)  
Extrusora: [ALUAR](#)  
Línea: [A40 COMPACT](#)



### T-89

TOPE GUIA PARANTE  
LATERAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora:  
Línea:



### T-90 (Nuevo)

TOPE GUIA PARANTE  
CENTRAL  
Familia: [Topes](#), [Guias](#)  
Extrusora: [ALUAR](#)  
Línea: [MODENA](#)